

## DSR\* commande câble

- DOUBLE SENS ROTATION

De la cabine, de série sur tous les modèle, la commande d'inversion se fait par câble. Une poignée avec barillet permet de choisir le sens désiré.

**Le sens herbe:** le rotor tourne à l'envers de l'avancement du tracteur, la vitesse d'avancement peut être augmentée, la mise en place d'une casquette anti-projection est obligatoire.

**Le sens haie:** le rotor tourne dans l'autre sens et permet un hachage plus fin



①

BARILLET INVERSEUR DSR\* commande câble  
 POSITION HAIE  
 POSITION HERBE  
 POSITION VERROU ( pour éviter une fausse manipulation)

②

CASQUETTE ANTI PROJECTION OBLIGATOIRE

③

CABLE

**TAIL'NET** Depuis 1956: La gamme comprend 12 modèles d'une portée de 4.10 m à 7 m

POYET sarl Constructeur 42190 CHANDON (France) tailnet.fr  
 tel: 04.77.60.01.55 fax: 04.77.69.02.19